

Vodič za instalaciju upravljačkog programa MicroQ pro

1. Instaliranje drajvera (upravljački program)

Svi drajveri (upravljački programi) za kameru mogu se preuzeti u jednom paketu. Potrebno je samo da sledite korake, koji su prikazani u nastavku, da biste ih instalirali.

Napomena: Ako povežete kameru sa računarom, pre instaliranja drajvera, Windows automatski prepoznaće novi uređaj koji je povezan i pojavljuje se prozor "Novi čarobnjak za hardver". U tom slučaju otkazite automatsku instalaciju pritiskom na dugme Odustani. Ako to ne učinite, moguće je da drajver, kasnije, neće biti instaliran pravilno. Sledite sledeće korake:

1. Kopirajte datoteku ToupCam.exe sa isporučenog diska na svoj računar.
2. Dvapat kliknite datoteku. To će uzrokovati pokretanje instalacijskog programa.
3. Kliknite na dugme Dalje.
4. Na prikazanoj listi odaberite odgovarajuću kameru ili poništite odabir modela kamera koje ne koristite kako softver za te kamere ne bi bio instaliran.
5. U prozoru koji se pojavi možete promeniti putanju softvera za instaliranje, ali preporučuje se da zadržite zadanu vrednost. Zatim kliknite na Instaliraj.
6. U dijalogu koji se pojavi kliknite na dugme Instaliraj.
7. Pojaviće se novi prozor za nadgledanje postupka instalacije.
8. Drugi prozor će vas obavestiti kada je instalacija završena (Completing the ToupCam 2.0 Setup Wizard). Kliknite Finish (završi) da biste dovršili instalaciju.

Ovaj korak dovršava instalaciju drajvera (upravljačkog programa) za sve operativne sisteme koji su noviji od Windows XP-a (npr. Windows Vista, Windows 7). Za Windows XP potrebni su dodatni koraci.

2. Sledeći, dodatni, koraci za instalaciju drajvera na Windows XP

1. Povežite kameru (ako je kamera bila spojena tokom instalacije, izvučite kabel i ponovo ga povežite).
2. Ponovo se pojavljuje prozor "Čarobnjaka za novi hardver". Odaberite "Ne, ne ovaj put" i kliknite na Dalje (Next)
3. Izaberite opciju Instaliraj sa liste ili određene lokacije (Install from a list or pecific location (Advanced)).
4. U prozoru koji se pojavi odaberite Ne traži... (Don't search...) i zatim pritisnite Dalje (Next).

5. U prozoru koji se pojavi odaberite Prikaži kompatibilan hardver (Show compatible hardware), odaberite odgovarajući drajver (upravljački program) za vrstu fotoaparata, a zatim kliknite na Dalje (Next).

6. Prozor koji se pojavljuje prikazuje napredak kopiranja potrebnih datoteka. Povremeno ćete možda videti prozor upozorenja koji vas obaveštava da je upravljački program propustio postupak testiranja Windows Logo-a. U takvim slučajevima kliknite na dugme Nastavi instalaciju i pričekajte da se instalacija završi.

7. Po završetku instalacije pojaviće se novi prozor koji možete zatvoriti klikom na Zatvori (Finish).

3. Provera instaliranog drajvera (za Windows XP ili noviju verziju)

Nakon završetka instalacije proverite je li drajver, upravljački program, ispravno instaliran na vašem računalu. Sedite ove korake:

1. Priključite kameru (ako je bila povezana tokom instalacije, isključite kabel, a zatim ponovo povežite kameru).

2. Desnom tipkom miša kliknite ikonu Computer (Računar) na radnoj površini i odaberite Properties (Svojstva) iz prikazanog menija.

3. Kliknite vezu Menadžer uređaja (Device Manager) u gornjem levom delu prozora koji se pojavljuje.

4. U prozoru koji se pojavi pronađite upravljački program kamere. Potražite ga ispod alata za obradu slike. Kliknite desnim tasterom miša na odabir za vrstu fotoaparata i izaberite Svojstva (Properties) iz prikazanog menija.

5. Ako statusna traka prozora koja se pojavljuje glasi "Ovaj uređaj ispravno radi" (This device is working properly), upravljački program kamere ispravno je postavljen.

4. Provera instaliranog drajvera u Windows XP

1. Priključite kameru (ako je bila povezana tokom instalacije, isključite kabel, a zatim ponovo povežite kameru).

2. Desnom tipkom miša kliknite ikonu Computer (Računar) na radnoj površini i odaberite Properties (Svojstva) iz prikazanog menija.

3. U prozoru koji se pojavi odaberite karticu Hardver (Hardware) i kliknite dugme Menadžer uređaja (Device Manager).

4. U prozoru koji se pojavi pronađite upravljački program kamere. Potražite ih ispod alata za obradu slike. Kliknite desnim tasterom miša na odabir za vrstu fotoaparata i izaberite Svojstva (Properties) iz prikazanog menija.

5. Ako statusna traka prozora koja se pojavljuje glasi "Ovaj uređaj ispravno radi" (This device is working properly), upravljački program (drajver) kamere ispravno je postavljen.

5. Deinstaliranje (brisanje) drajvera

Obično nije potrebno uklanjanje drajvera (upravljački program). Svaki put kada se instalira novija verzija, stare datoteke upravljačkih programa automatski se prepisuju.

Ako je potrebno deinstalirati upravljački program, sledite sledeće korake:

1. Prijavite se u direktorijum koji sadrži upravljački program (obično C: \ Program Files \ ToupTek \ ToupCam \) (npr. pomoću Windows Explorera) i dvaput kliknite na datoteku uninst.exe .
2. U prozoru koji se pojavi kliknite Deinstaliraj za deinstaliranje.
3. U prozoru koji se pojavi možete pratiti uklanjanje upravljačkog programa i njegovih datoteka.
4. Drugi prozor vas obaveštava o postupku uklanjanja upravljačkog programa, iz kojeg možete izaći klikom na Kraj (Finish).

Ovaj korak uspešno završava uklanjanje upravljačkog programa za Windows XP. Za sisteme nakon Windows XP-a morate slediti ove korake:

5. Desnom tasterom miša kliknite ikonu Computer (Računar) na radnoj površini i odaberite Properties (Svojstva) iz prikazanog menija.
6. U prozoru koji se pojavi kliknite vezu Menadžer uređaja (Device Manager).
7. U prozoru koji se pojavi pronađite upravljački program kamere. Potražite ga ispod alata za obradu slike. Kliknite desnim tasterom miša na odabir koji odgovara vrsti kamere i iz menija koji se pojavi odaberite Deinstaliraj (Uninstall). Proverite da li je kamera povezana sa računarem pre nego što uradite ovaj korak.
8. U prozoru koji se pojavi odaberite/potvrdite okvir za uklanjanje datoteka, a zatim kliknite U redu (Ok) da biste uklonili upravljački program.

